

Virkjaðu myPOS pakkann þinn



Áður en þú byrjar á virkjuninni þarftu:

- myPOS tækið þitt sem er tengt við internetið í gegnum Bluetooth, Wi-Fi eða GPRS
- netvafra til að fara inn á mypos.com
- farsíma (sem getur tekið við SMS)


Að byrja

myPOS gagnakort er ÓKEYPIS og við munum sjá þér fyrir slíku fyrir hvern af myPOS posunum þínum. Við sjáum um nettenginguna!

1. Farðu á mypos.com og skráðu þig inn á myPOS reikninginn þinn.
2. Farðu í valmynd **Tæki** → **Virkja tækið**.
Veldu tækisstillingar og virkjunarkóði verður sýndur á myPOS reikningi þínum.
3. Eftir að þú setur inn myndaðan virkjunarkóða er tækið tilbúið til notkunar. Smelltu á „Ég er tilbúin(n) með virkjunina“ og þér er ekkert að vanbúnaði!
4. Valkvætt - virkjaðu ókeypis myPOS fyrirframgreitt viðskiptakort þitt og fáðu samstundis aðgang að fjármunum þínum.

Árangursrík virkjun

Til hamingju! myPOS posinn hefur verið virkjaður og er tilbúinn til notkunar. Þú hefur aðgang að rafeyrisreikningi þínum á mypos.com tiltækt fyrir



Android og iOS. Frekari upplýsingar og aðstoð færðu á mypos.com