




## Συγχαρητήρια για την αγορά της myPOS Combo

συσσκευής σας, ένα επαναστατικό φορητό τερματικό για ασφαλή αποδοχή πληρωμών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες!

Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας τερματικό πληρωμών myPOS Combo, εγγραφείτε στο [www.mypos.com](http://www.mypos.com) για να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος και να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή myPOS Combo.

### Attività iniziali.




#### 1. Πως να αποδεχτείτε πληρωμές

Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (O) για να μεταβείτε στην οθόνη **Πληρωμών** και εισαγάγετε το ποσό της συναλλαγής. Επιβεβαιώστε πατώντας το πράσινο πλήκτρο (O). Ανάλογα με τη κάρτα του πελάτη σας, τοποθετήστε την κάρτα στον αναγνώστη καρτών στο κάτω μέρος, σύρετε ή κρατήστε την κάρτα ή το smartphone πάνω από τη συσκευή ανάγνωσης NFC για να ολοκληρώσετε τη πληρωμή. Αν απαιτείται ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN της κάρτας του.


#### 2. Πως να ακυρώσετε συναλλαγή

Μόνο η τελευταία πληρωμή ή επιστροφή χρημάτων μπορεί να ακυρωθεί. Για να ακυρώσετε μια συναλλαγή, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και πατήστε το κουμπί **Μενού** (πάνω δεξιά μπλε πλήκτρο). Επιλέξτε το ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O).



#### 3. Πως να κάνετε επιστροφή χρημάτων

Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί **Μενού**. Επιλέξτε ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Πληκτρολογήστε το ποσό της επιστροφής χρημάτων και πατήστε το πράσινο πλήκτρο (O) για επιβεβαίωση. Ανάλογα με τη κάρτα του πελάτη σας, εισαγάγετε, σύρετε ή κρατήστε τη κάρτα ή το smartphone πάνω από τη συσκευή ανάγνωσης NFC και εισαγάγετε τον κωδικό PIN (εάν απαιτείται) για να ολοκληρώσετε την επιστροφή.



## 4. Πως να εκδώσετε απόδειξη

Το τερματικό πληρωμής myPOS Combo θα εκτυπώσει αυτόματα το αντίγραφο της αποδείξεως του εμπόρου μετά από μια επιτυχημένη συναλλαγή. Μετά από 3 δευτερόλεπτα η συσκευή θα εκτυπώσει το αντίγραφο της απόδειξης του πελάτη.

## 5. Πως να εκτελέσετε ανανέωση χρόνου κινητής τηλεφωνίας

Από την αρχική οθόνη, πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, πατήστε **ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ**. Εισάγετε τον αριθμό κινητού με τον κωδικό χώρας και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Επιλέξτε πάροχο και εισαγάγετε ή επιλέξτε ένα ποσό για την ανανέωση. Επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Αφού εμφανιστούν οι πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή.

## 6. Πως να στείλετε αίτημα πληρωμής

Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί **Μενού** και στη συνέχεια επιλέξτε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ**. Καταχωρίστε το ποσό της αίτησης και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Πληκτρολογήστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του πελάτη με τον κωδικό χώρας και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Εισάγετε την περίοδο λήξης της αίτησης πληρωμής και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Πληκτρολογήστε το όνομα του παραλήπτη (προαιρετικό) και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Καταχωρίστε την αιτιολογία πληρωμής (προαιρετικό) και επιβεβαιώστε με το πράσινο πλήκτρο (O). Θα εμφανιστούν τα στοιχεία της αποσταλμένης αίτησης πληρωμής. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για έξοδο από την οθόνη.

## 7. Πως να ενημερώσετε το λογισμικό του POS.

Είναι εύκολο! Θα ενημερωθείτε όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πατήστε το πλήκτρο "FUNC" και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ**. Στη συνέχεια, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα ενημερώσεις, θα τις κατεβάσει και θα τις εγκαταστήσει. Στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να κλείσετε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά για να απολαύσετε τις βελτιώσεις!

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ; Επισκεφθείτε την ενότητα FAQ στο [www.mypos.com](http://www.mypos.com)