



**Especificación Técnica y Garantía**  
**myPOS Europe Ltd.**

**myPOS Mini Ice | Es**

# CONTENIDO

- Conexiones compatibles ..... 2
- Certificaciones y EMV ..... 2
- Especificación D220 ..... 3
- Instrucciones de seguridad ..... 5
  - Información general de seguridad ..... 5
  - Información de seguridad para el paquete de baterías ..... 5
  - Mantenimiento ..... 5
- ¡Empecemos! ..... 6
  - Descripción general ..... 6
  - Teclado - botones táctiles ..... 6
  - Teclado alfanumérico ..... 6
  - Carga ..... 7
- Garantía y política de devolución ..... 7

## Conexiones compatibles

Su nuevo myPOS Mini Ice (posteriormente D220) requiere una conexión a internet para poder funcionar. La conexión a internet se puede establecer a través de Bluetooth, Wi-Fi y tarjeta SIM. Solo tiene que conectar su myPOS a internet utilizando su teléfono móvil (a través de Bluetooth o punto de acceso wifi), un router inalámbrico o una conexión de datos de tarjeta SIM. Para más información acerca de cómo establecer una conexión, por favor refiérase a nuestra Guía de Usuario Rápida, disponible en <https://www.myPOS.com/en/devices/mini-ice>.

Por favor, consulte los tipos de conexión compatibles a continuación:



- **Bluetooth** - Para poder utilizar este tipo de conexión, tendrá que descargar e instalar la aplicación gratuita **myPOS Bluetooth Service** en un teléfono móvil con sistema operativo Android 4.2 o posterior. Todo lo que necesita hacer es ejecutar la aplicación, activar el Bluetooth en su dispositivo móvil y elegir la opción conexión Bluetooth en el panel de configuración de su D220



Si escanea el código QR de la izquierda con su teléfono inteligente, se le redireccionará a la página de descarga de la aplicación myPOS Bluetooth Service para el sistema operativo de su teléfono móvil.

- **Wi-Fi** – Puede conectar su dispositivo utilizando un punto de acceso personal o router inalámbrico. Los métodos de cifrado compatibles con redes Wi-Fi son WPA y WPA2.
- **Tarjeta SIM** - Asegúrese de que su tarjeta SIM tiene el servicio de conexión de datos activado

## Certificaciones y EMV



Declaración de conformidad CE: El fabricante PAX Technology Limited, China, declara que este producto es compatible con los requisitos básicos y adicionales de las Directivas CE R&TTE 1999/5/CE.

## Especificación D220

### Procesador

Cortex A9

### OS

Prolin

### Memoria

Flash 512MB+DDR 512MB

### Pantalla

4" TFT, 480 x 800 pixels

### Puertos periféricos

1Micro USB

### Teclado

Enter, Cancel, Clear (Botón táctil)

0~9 (Tecla Virtual)

### Audio

Speaker

### Lector de tarjeta magnética

Pista 1 / 2 / 3, bidireccional

### Lector de tarjeta inteligente

EMV4.3 L1 y L2 certificados

### Lector de tarjeta sin contacto

ISO 14443 type A / B / Mifare

### SAM

1 Micro SAM Slot

### SIM

1 Micro SIM Slot

### Seguridad

PCI-PED 4.x, SRED

3DES, RSA

### Comunicación

4G / 3G / Bluetooth + WiFi

### Requisitos ambientales

Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 50°C  
(de 32°F a 122°F)

Temperatura de almacenamiento: de -20°C a 70°C  
(de -4°F a 158°F)

Humedad relativa: de 10 % a 93 %, sin condensación

### Batería

Batería de ion de litio 3050mAh

Entrada: 110~240V AC, 50/60Hz

Salida: 5V DC, 2A

### Peso y dimensiones

Longitud: 136.5 mm

Anchura: 70 mm

Altura: 17.4 mm

### Peso

182 g con batería

### Accesorios

Base de carga inalámbrica (opcional)

### Certificaciones

PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2

EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2

Visa payWave; MaterCard Contactless; AMEX

Expresspay; Discover D-PAS

JCB J/Speedy; MasterCard TQM

Visa Ready; MasterCard MP

---

**Fabricante:** PAX Technology Limited

**Dirección:** Room 2416, 24/F; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

## Instrucciones de seguridad

### Información general de seguridad

- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado. Existe un riesgo de explosión, incendio y daños en el dispositivo si se utilizan otros adaptadores.
- Nunca exponga su dispositivo a temperaturas extremas. Existe un riesgo de explosión e incendio.
- Si su dispositivo comienza a emitir humo, olores o ruidos inusuales, apáguelo de inmediato. Si sigue utilizando el dispositivo en tales circunstancias, existe el riesgo de incendio y descarga eléctrica. ¿El dispositivo ha sido reparado por un servicio de personal cualificado?
- No permita caiga elementos extraños dentro del equipo. La inserción de objetos extraños puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- Utilice su terminal D220 únicamente con los accesorios suministrados. El uso de otros accesorios provocará un mal funcionamiento.
- No exponga la unidad a condiciones climáticas extremas, tales como lluvia, granizo, luz solar intensa o nieve. En caso de daño, el servicio al cliente debe examinar la unidad para detectar posibles fallos.
- No introduzca ningún objeto que no cumpla con la función correspondiente en las aberturas de la carcasa o las ranuras para tarjetas. Esto puede causar daños a la carcasa o al lector de tarjetas.
- Por favor, coloque el dispositivo D220, su batería y sus accesorios fuera del alcance de los niños para evitar que se traguen piezas, se causen lesiones a ellos mismos o a otros niños o dañen los propios objetos.
- El terminal no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario y por lo tanto no debe abrirse. Abrir el dispositivo anulará la garantía.
- No deje caer, golpee o sacuda el dispositivo. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- El dispositivo D220 está equipado con una interfaz Wi-Fi para comunicación inalámbrica. Nunca utilice el dispositivo en situaciones en las que podría causar interferencias (aviones, hospitales, etc.)

### Información de seguridad para el paquete de baterías

- Solo utilizar el modelo de batería que se incluye en el paquete.
- No someta la batería a un calor extremo.
- Nunca provoque un cortocircuito entre los contactos, puesto que hacerlo puede provocar una explosión.
- La temperatura de carga es de 0 a 40°C.
- Utilice únicamente el cargador suministrado.
- No almacenar por debajo de -20°C o encima de 70°C.
- No aplique presión a la batería.
- No desmonte, perforo o dañe la batería.


### Mantenimiento

- No utilice productos químicos abrasivos, disolventes de limpieza o detergentes agresivos para limpiar el dispositivo.
- No utilice aire comprimido para limpiar la unidad o sus componentes o para retirar el polvo.
- Asegúrese de no rayar la superficie de la pantalla táctil.
- Asegúrese de mantener los contactos de carga limpios.

# ¡Empecemos!

## Descripción general

1. Botón de encendido/apagado
2. Lector de tarjetas de banda magnética
3. Ranura USB para cable de carga
4. Lector de tarjetas de chip
5. Pantalla táctil
6. Lector NFC



## Teclado - botones táctiles

Para navegar a través de su dispositivo D220, los principales botones de función son:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>MENU</b>          | Abre la pantalla de menú para elegir el Tipo de transacción    |
| <b>CONFIGURACIÓN</b> | Abre la pantalla Configuración                                 |
| <b>X</b>             | Cancela la operación en curso y regresa a la pantalla anterior |
| <b>O</b>             | Aprueba la entrada y procede a la siguiente pantalla           |
| <b>&lt;</b>          | Elimina la entrada   |

## Teclado alfanumérico

Enter, Cancel, Clear (Botón táctil)

0~9 (Tecla Virtual)

## Carga

El terminal muestra el estado de carga de la batería como una serie de barras. Existen una serie de factores que pueden afectar a la velocidad de descarga de la batería, por ejemplo:

- Tiempo desconectado del cargador
- Tiempo antes de que se active el modo de suspensión
- Tiempo entre transacciones

Por favor, compruebe el estado de la batería antes de iniciar cualquier acción en el terminal. En caso de que indicase «muy bajo» (sin barras) o «sin batería», debería recargar la batería.

Es necesario que cargue su dispositivo D220 cuando lo enciende por primera vez. Introduzca el cable de carga en la ranura de carga (punto 03).



**Precaución:** se debe reemplazar la batería recargable después de un uso de dos años. Si la batería recargable no se encuentra en buen estado o se sobrecalienta, por favor reemplácela por una nueva.

No utilice ningún cable externo distinto de los especificados y/o suministrados. Asegúrese de que el cable está colocado adecuadamente para evitar daños o enganches accidentales. Este dispositivo ha sido diseñado para funcionar con una fuente de alimentación externa de baja tensión.

## Garantía y política de devolución

**Importante:** El producto, incluyendo el dispositivo D220 y myPOS Business Card («el producto»), no está cubierto por la ley del consumidor, y eso incluye las Directivas CE sobre Protección del Consumidor y Venta a Distancia. Este producto va dirigido a los consumidores, es decir, a cualquier persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, artesanal o profesional. Este producto representa servicios financieros y debe utilizarse únicamente para aceptar pagos por bienes o servicios ofrecidos por personas físicas o jurídicas con una actividad comercial legal, en calidad de profesionales, autónomos, comerciantes, vendedores o cualquier otra figura dedicada a la venta de bienes o servicios.

### Sustitución de un paquete myPOS defectuoso

- El cliente no debe abrir el terminal punto de venta y no debe tratar de reparar el defecto por sí mismo. Esto se considerará un defecto causado por el Cliente y el proveedor de servicio no estará sujeto a los deberes establecidos en la Política de Devolución.
- El cliente puede devolver el paquete completo de myPOS Package, incluyendo el dispositivo D220 y myPOS Business Card, en un plazo de 1 (un) año a partir de la fecha de recepción de myPOS Package por el cliente a condición de que cumpla las condiciones establecidas en la Política de Devolución, disponible en [www.myPOS.com](http://www.myPOS.com).
- Algunos Distribuidores pueden proporcionar servicio postventa de asistencia al cliente y pueden devolver el dispositivo D220 defectuoso. Por favor, póngase primero en contacto con su Distribuidor o Agente y compruebe si ofrece servicio postventa de asistencia al cliente y, si no existiese, por favor siga las instrucciones de la presente Política de Devolución.

- La garantía del proveedor de servicio no cubre cables, accesorios, enchufes o fuentes de alimentación u otros elementos distintos de los dispositivos D220, myPOS Business Card y myPOS Package.

Por favor, lea el texto completo de la Política de Devolución, disponible en [www.myPOS.com](http://www.myPOS.com) , antes de la inscripción al servicio y la activación de myPOS Package.

### Importante: eliminación



No puede deshacerse del dispositivo D220, incluyendo su batería, cables y otros componentes, junto con el resto de residuos domésticos. Si su D220 no funciona, tiene que enviarlo para su reparación siguiendo la Política de Devolución disponible en [www.myPOS.com](http://www.myPOS.com).

### Para obtener más información

Para consultar una lista completa de la documentación disponible, por favor visite: <https://www.myPOS.com/en/devices/mini-ice>.